

Gumax® Lighting System Fernbedienung



Jedes Lichtelement separat steuern

Whlen Sie zunchst das bzw. die Lichtelemente aus, die Sie steuern mchten. Mit dem Farbrad knnen Sie dann die Farbe anpassen oder die Helligkeit ndern. Diese Regel gilt auch, wenn Sie eine programmierte Szene verwenden.

Ihre Lieblingsszenen festlegen

- Stellen Sie fr jedes Lichtelement die gewnschte Farbe und Helligkeit ein. Es ist auch mglich, bestimmte Lichtelemente aus zu lassen oder ihnen eine andere Helligkeit zu geben.
- Halten Sie die Taste S in Kombination mit einer der acht Nummerntasten so lange gedrckt, bis die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung nicht mehr blinkt.
- Die von Ihnen gewnschte Szene ist jetzt eingestellt. Alle programmierten Szenen knnen mit den Tasten S und S+ oder durch kurzes Drcken der Taste S in Kombination mit einer Nummerntaste ausgewhlt werden.
- Mchten Sie eine alte Szene durch eine neue ersetzen? Befolgen Sie dann die gleichen Schritte.

Warm- bis kaltweies Licht einstellen

Drcken Sie wiederholt kurz die Taste W, um von warm- auf kaltweies Licht umzuschalten.

Multi-colour mode verwenden

- Erstes Drcken = rotes Licht
- Zweites Drcken = grnes Licht
- Drittes Drcken = blaues Licht
- Viertes Drcken = automatischer Farbwechsel

Fernbedienung mit Gedchtnisfunktion

Die Fernbedienung merkt sich Ihre letzte Einstellung. Wenn Sie zwischendurch eine andere Aktion ausfhren, setzt die Fernbedienung die Einstellung dort fort, wo Sie aufgehrt haben.

Farbe & Helligkeit nach Ihrem Geschmack einstellen

Whlen Sie zunchst das bzw. die Lichtelemente aus, die Sie steuern mchten. Mit dem Farbrad knnen Sie dann die Farbe anpassen oder die Helligkeit ndern. Diese Regel gilt auch, wenn Sie eine programmierte Szene verwenden.