

Mando a distancia Lighting System Gumax®



Controla cada lámpara por separado

Recomendamos asignar cada lámpara a su propio botón numérico (del 1 al 8). Así podrás controlar fácilmente cada lámpara de forma independiente. ¿Tienes más de 8 lámparas? Asigna varias lámparas al mismo botón numérico. En el manual de montaje puedes leer cómo asignar las lámparas a los botones numéricos.

Ajusta tus escenas favoritas

- Ajusta cada lámpara al color y claridad deseadas. También se puede apagar una lámpara específica o darle una intensidad diferente.
- Mantén pulsados el botón S y uno de los ocho botones numéricos durante unos segundos hasta que la luz indicadora del mando a distancia deje de parpadear.
- Se ha ajustado la escena deseada. Todas las escenas programadas se pueden seleccionar con los botones S- y S+ o pulsando brevemente el botón S con un botón numérico.
- ¿Quieres sustituir una escena antigua por una nueva? Sigue estos pasos.

Cambia la luz blanca cálida en luz blanca fría

Pulsa el botón W brevemente varias veces para cambiar la luz blanca cálida en luz blanca fría.

Utilización del modo multicolor

- Pulsar una vez = luz roja
- Pulsar dos veces = luz verde
- Pulsar tres veces = luz azul
- Pulsar cuatro veces = cambio de color automático

Mando a distancia con memoria

El mando a distancia recuerda dónde te quedaste. Si mientras tanto realizas otra acción, el mando a distancia retoma el ajuste donde te quedaste.

Adapta el color y la claridad a tu gusto

Selecciona primero la lámpara o lámparas que quieres controlar. A continuación, puedes adaptar el color por medio del círculo de colores o también cambiar la claridad. Esta norma funciona también si usas una escena programada.