

Gumax® Lighting System Afstandsbediening



Bedien elk lichtarmatuur apart

We adviseren om elk lichtarmatuur aan een eigen cijferknop (1 t/m 8) te koppelen. Zo kunt u elk lichtarmatuur eenvoudig apart bedienen. Heeft u meer dan 8 lichtarmaturen? Koppel dan meerdere armaturen aan dezelfde cijferknop. In de montagehandleiding leest u hoe u de lichtarmaturen aan de cijferknoppen koppelt.

Stel uw favoriete scènes in

- Stel voor elke lichtarmatuur de gewenste kleur en helderheid in. Het is ook mogelijk om bepaalde lichtarmaturen uit te laten of een andere helderheid te geven.
- Houd de S-knop in combinatie met één van de acht cijferknoppen een langere tijd ingedrukt totdat het indicatielampje op de afstandsbediening stopt met knipperen.
- Uw gewenste scène is nu ingesteld. Alle geprogrammeerde scènes zijn te selecteren met de S- en S+ knoppen of door de S-knop in combinatie met een cijferknop kort in te drukken.
- Wilt u een oude scène vervangen door een nieuwe scène? Volg dan dezelfde stappen.

Stel warm tot koelwit licht in

Druk de W-knop herhaaldelijk kort in voor het instellen van warm tot koelwit licht.

Gebruik de Multi-colour mode

- Eerste keer indrukken = rood licht
- Tweede keer indrukken = groen licht
- Derde keer indrukken = blauw licht
- Vierde keer indrukken = automatische kleurwissel

Afstandsbediening met een geheugen

De afstandsbediening onthoudt waar u gebleven bent. Als u tussendoor een andere actie uitvoert, herpakt de afstandsbediening de instelling waar u gebleven bent.

Pas de kleur & helderheid naar uw wens aan

Selecteer eerst het armatuur of de armaturen die u wilt bedienen. Vervolgens kunt u via de kleurencirkel de kleur aanpassen of de helderheid veranderen. Deze regel geldt ook wanneer u gebruik maakt van een geprogrammeerde scène.