

# Pilot zdalnego sterowania do Gumax® Lighting System



## Steruj oddzielnie każdym elementem świetlnym

Zalecamy powiązanie każdego elementu świetlnego z jednym przyciskiem numerycznym (od 1 do 8). Dzięki temu można z łatwością sterować każdym elementem świetlnym z osobna. Masz więcej niż 8 elementów świetlnych? W takim przypadku połącz kilka elementów świetlnych z tym samym przyciskiem numerycznym. Instrukcja montażu zawiera informację, jak połączyć elementy świetlne z przyciskami numerycznymi.

## Ustaw swoje ulubione sceny

- Ustaw wybrany kolor i jasność dla każdego elementu świetlnego. Można również pozostawić niektóre elementy świetlne wyłączone lub przypisać im różną jasność.
- Naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk S wraz z jednym z ośmiu przycisków numerycznych, do czasu gdy kontrolka na pilocie przestanie migać.
- Teraz ustawiona została wybrana scena. Wszystkie zaprogramowane sceny można wybrać przy użyciu przycisków S- i S+ lub poprzez krótkie naciśnięcie przycisku S wraz z przyciskiem numerycznym.
- Chcesz zastąpić starą scenę nową? W takim przypadku wykonaj te same kroki.

## Ustaw białe światło od ciepłego do chłodnego

Aby zmienić białe światło z ciepłego na chłodne, naciśnij kilkakrotnie przycisk W przez krótki czas.

## Użyj trybu Multi-colour mode

- Pierwsze naciśnięcie = światło czerwone
- Drugie naciśnięcie = światło zielone
- Trzecie naciśnięcie = światło niebieskie
- Czwarte naciśnięcie = automatyczna zmiana koloru

## Pilot z pamięcią

Pilot zapamiętuje, w którym miejscu przerwano dane działanie. Jeśli w międzyczasie wykonasz inne działanie, pilot powróci do tego ustawienia, które zostało przerwane.

## Dostosuj kolor i jasność do swoich upodobań

Najpierw wybierz ten element świetlny (lub elementy świetlne), którym(i) chcesz sterować. Możesz wtedy użyć koła kolorów, aby dostosować kolor lub zmienić jasność. Ta sama zasada obowiązuje również w przypadku korzystania z zaprogramowanej sceny.